


Manual de utilizare

1: Descrierea produsului:

Va multumim pentru alegerea dumneavoastra-telecomanda in infrarosu care se monteaza pe volan.Accest produs este conceput pentru a va permite sa ascultati si sa controlati muzica in deplina siguranta in timp ce conduceti.

2:Descrierea butoanelor:



2.1: **▶▶**: Urmatorul

2.2: **CH+**: Canal superior

2.3: **EQ**: Buton egalizor

2.4: **◀◀**: Anteriorul

2.5: **CH-** :Canal inferior

2.6: **-/+** : micsorarea/marirea volumului

2.7: **▶||** : Play / Pauza

2.8: undefined keys

2.9: Fanta pentru emitorul infrarosu

2.10:componenta asamblare 1

2.11:componenta asamblare 2

2.12: Micsorarea/marirea volumului

2.13: Capac baterie

3: Instructiuni de instalare

3.1: Pasul 1:



Suportul telecomenzii se fixeaza cu centura ca in imagine cautand pozitia potrivita.

Nota: Partea adeziva a centurii se fixeaza pe interior.

3.2: Pasul 2



Fixati capacul strans cu cele 2 suruburi incluse.


3.3: Pasul 3:



Asezati componenta principala a telecomenzii de-a lungul fantei de fixare ca in imaginea de mai sus.

4: Bateria

Inainte de utilizare indepartati folia protectoare a bateriei.O baterie consumata va impiedica utilizarea in conditii optime a dispozitivului.Schimbati-o cu una noua conform desenului de mai sus.



5: Notices

Daca telecomanda nu functioneaza corespunzator,este necesara repositionarea acesteia pentru a asigura un unghi mai bun de comunicare si o pozitie cat mai apropiata de receptor.