

CARACTERISTICI

- 1- Acest sistem se compune dintr-un subwoofer din lemn,boxa de stanga si boxa de dreapta.
- 2- Sistemul contine un amplificator de putere de inalta fidelitate inglobat in boxa de super-bass. Sistemul poate fi folosit la orice dispozitiv care are iesire de semnal audio,cum ar fi un calculator personal, Player CD, DVD,aparate TV,etc.
- 3- Sistemul dispune de scut antimagnetic,prin urmare poate fi amplasat langa ecranul calculatorului sau TV fara a cauza interferente.
- 4- Amplificatorul incorporat de bass va va satisface orice exigenta pentru un sunet bass puternic.
- 5-Sistemul produce un efect de sunet deosebit.

PRECAUTII

- 1- Sistemul nu trebuie amplasat in apropierea unor surse de caldura.
- 2- Nu incercati sa desfaceti componentele sistemului pentru ca astfel pierdeti garantia si va expuneti pericolului de electrocutare.Orice reparatie trebuie efectuata de unitatea service autorizata.
- 3- Amplasati aparatul pe o suprafata stabila si evitati scurgerile de lichide in interiorul sistemului.Nu asezati vase de flori,pahare, etc pe aparat!
- 4- Daca accidental in interiorul aparatului patrund substante lichide sau diverse obiecte mici(ace,bolduri,pioneze,etc),deconectati sistemul de la priza de curent si nu il realimentati pana nu aveti confirmarea de la unitatea de service autorizata.
- 5- Circuitul electronic va fi distrus daca sistemul este conectat la un amplificator extern.
- 6- Daca nu utilizati sistemul o perioada mai indelungata de timp va rugam sa il deconectati de la retea de curent.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

- 1- Reglati butonul de VOLUM si respectiv BASS la pozitia minimum, dupa care porniti aparatul din butonul de POWER amplasat in spatele unitatii principale(pozitia ON).
- 2- Ajustati volumul la pozitia dorita,prin rasucirea butonului VOLUME spre dreapta pentru a creste volumul, respectiv spre stanga pentru a-l micșora. Apoi reglati butonul de BASS pentru a obtine efectul dorit.
- 3- Cand nu mai utilizati sistemul, reglati toate butoanele de control la pozitia minimum si opriti alimentarea.

SPECIFICATII TEHNICE

Puterea de iesire: RMS 12W

Sistemul de boxe: 2 boxe 1.5" full range si boxa woofer de 5" antimagnetica

Impedanta: WOOFER: 6 ohm

BOXE SATELIT: 4 ohm

Alimentarea la retea: AC 220V 50Hz Aparatul poate fi folosit doar in spatii interioare.

Dimensiunile wooferului: 168mm x 187mm x 250mm

Dimensiunile cutiei: 283mm x 209mm x 308mm


Greutate: 3.65 kg

Sistemul include urmatoarele:

- 1 buc WOOFER
- 2 buc boxe satelit
- manual de utilizare
- telecomanda pe fir

INSTALARE

- 1- Conectati cablurile boxelor satelit (dreapta si stanga) la mufele de iesire ale aparatului respectand semnificatia culorilor rosu/negru.
- 2- Conectati cablul de semnal la iesirea jack al calculatorului personal ori dvd playerului.
- 3- Dupa ce ati verificat ca ati conectat corect toate cablurile,alimentati wooferul la retea de curent AC 220V 50Hz.
- 4- Pentru mai multe detalii va rugam sa analizati schema de mai jos:

CONEXIUNI**N-1000****INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

Va multumim pentru alegerea dvs de a achizitiona sistemul nostru de boxe multimedia. Va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare si sa-l pastrati cu grija pentru referinte ulterioare.